



1

Kytke käyttöjännite (230V) ja mahdolliset DALI-väyläjohdot valaisimen liitäntälaitteeseen. Kiinnitä vedonpoisto.

Anslut driftspänningen (230V) och eventuella DALI-busskablar till armaturens anslutningsenhet. Fäst dragavlastningen.

2

Kytke liitäntälaitteen ja paneelin välisen DC johdon liitin kiertämällä.

Anslut DC-kabelns kontakt mellan ballasten och panelen genom att vrida.

3

Sijoita liitäntälaitte valaisimen vierelle.

Placera ballasten bredvid lampan.

4

Asenna valaisin T-lista alakattoon (600X600mm).

Installation ovanpå T-remsan (600x600mm).

Asennus luvanvarainen ja suoritettava ammattilaisen toimesta.
Elinkaarensa päässä tuote palautettava kierrätykseen SER-pisteeseen.
Installation med förbehåll för tillstånd och utförs av en professionell. Vid slutet av sin livslängd måste produkten returneras för återvinning till en